

gorenje

Trend SIMPLICITY

MANJ IZBIRANJA, VEČ ČISTOSTI





LIGHT



Moda je muhasta. Oblačila so raznotera. Njihovo pranje je zapleteno. Terja izbire in odločanja. Zahteva vse več in več znanja. ZAKAJ LE? Z odločitvijo za SIMPLICITY je pranje enostavno. Preprosto in zanesljivo. Izbira programa je logična. Poraba energije je manjša. Čistost zagotovljena!

Pridružite se trendu SIMPLICITY. Perite enostavneje. Zaživite preprosteje!

Z enim samim logičnim gumbom

Pralni stroj SIMPLICITY na enem samem velikem gumbu izpostavlja programe, ki jih najpogosteje uporabljamo. Zavrtite in vklopite. To je dovolj!

S premišljeno obliko

Pralni stroj SIMPLICITY ima prepoznavno obliko, ki se sklada z drugimi aparati Simplicity. Narejen je iz premišljeno izbranih materialov, njegova zasnova je ergonomska. Brez nepotrebnih in napornih gibov pri njegovi uporabi!

Z varčnim delovanjem

Pralni stroj SIMPLICITY je trojno varčen in učinkovit. Porabi manj vode in energije, pralni in ožemalni učinki so vrhunski. Razred A^{PLUS}AA!

Z dostopno ceno

Pralni stroj SIMPLICITY je dostopen. Njegove najsodobnejše tehnološke rešitve in privlačna oblika se družijo s prijazno ceno!

MANJ GUMBOV, VEČ VARČNOSTI.



MANJ UGIBANJA, VEČ ZANESLJIVOSTI.

5 PREPROSTIH KORAKOV DO ZARES ČISTEGA PERILA

1. SORTIRAJTE PERILO PO BARVAH IN TKANINAH.

Enostavno: upoštevajte označbe na etiketah!

2. ODSTRANITE MADEŽE PRED PRANJEM.

Še bolje: lotite se jih takoj, ko nastanejo!

3. NAPOLNITE STROJ OPTIMALNO.

Z velikimi in manjšimi kosi perila.

4. UPORABITE PRAVO PRALNO SREDSTVO.

Prašek za belo, nežni geli za občutljivo perilo.

5. VKLOPITE PROGRAM.

Bombaž 60°C, mešano 40°C, občutljivo 30°C. Deluje zanesljivo!

SORTIRAJTE!

KAKO?

V stroj gredo skupaj podobne barve in sorodne tkanine. Belo skupaj, barvasto skupaj, temno skupaj. Bombažne tkanine skupaj, sintetične tkanine skupaj, volna posebej, občutljive tkanine posebej! Ne veste, kaj je kaj? Upoštevajte oznake na etiketah z označbami, ki so na vsakem oblačilu.



Normalno perilo						
	maksimalna temperatura pranja 95 °C	maksimalna temperatura pranja 60 °C	maksimalna temperatura pranja 40 °C	maksimalna temperatura pranja 30 °C		
Občutljivo perilo						

BREZ MADEŽEV?

ŽE PRED PRANJEM!

Madeže odstranite pred pranjem - najbolje bo, če se jih lotite takoj, ko nastanejo. Madež obrišete ali popivnate in sperete s hladno vodo! Včasih je to dovolj, včasih se splača spomniti domačih nasvetov: za žvečilni gumi uporabi kocko ledu, za oljni madež otroški puder, za rjo sol z limono ipd. Za zahtevnejše madeže uporabite ustrezne odstranjevalce. Na skritem mestu preizkusi obstojnost barve!

POLNJENJE:

OPTIMALNO!

V stroj vložite večje in manjše kose perila hkrati. Za občutljivo perilo uporabite vrečko za pranje, ki perilo ščiti pri mencanju. Zadrge in gumbe zaprite, žepe izpraznite. Različne tkanine vsrkajo različno količino vode, zato lahko bombažnega perila vložite več kot perila iz mešanih vlaken. A brez skrbi: količino vode stroj sam prilagodi!

UPORABITE PRALNO SREDSTVO. KATERO?

- Za pranje **belega perila** uporabite pralni prašek, ki vsebuje belilne delce.



Kako belo perilo ohraniti resnično bleščeče belo?
Pred pranjem belega perila v pralnem stroju le-tega zavrite v vodi z nekaj rezinami limone. Perilo nato normalno operite v pralnem stroju na najvišji možni temperaturi, pri čemer uporabite praškasto pralno sredstvo, ki vsebuje belilne delce.

- Za oblačila iz **volne** izberite tekoče pralno sredstvo z lanolinom.
- Za **občutljivo perilo** iz svile, za zavese in podobne nežne tekstilije uporabite pH nevtralna pralna sredstva..

- Za **barvasto perilo** uporabite prašek ali tekoče pralno sredstvo, ki vsebuje encime. Ti bodo pomagali odstraniti umazanijo, ne da bi škodovali barvam.



Kako sicer ohraniti barve vaših oblačil resnično sveže in intenzivne?
Pred prvim pranjem novega oblačila le-to namočite v hladno vodo s soljo (pest soli na vedro vode), nato jih ožemite, dajte v pralni stroj in pri tem uporabite pralna sredstva v obliki gela, ki vsebujejo encime za ohranjanje barv.

- Pri pranju oblačil iz **posebnih tkanin**, kakršen je GORE-TEX, nikoli ne uporabite mehčalca, saj zaradi njega tkanina ne bo več prepustna za zrak! Pri pranju tovrstnih oblačil naj se vedno uporabljajo posebni pralni geli, razviti prav zanje.

VKLOPITE PROGRAM. **ENOSTAVNO PRAVEGA!**

Brez kompliciranja: 3 najpogostejši programi lahko operejo večino perila!

- **BOMBAŽ 60**: vklopite ga, če je v stroju neobčutljivo normalno umazano perilo. Program bo deloval z intenzivnejšimi ritmi mencanja in z višjimi vrtljaji centrifuge.
- **MIX 40**: vklopite ga, če je v stroju barvasto perilo iz mešanih tkanin; uporabite ga tudi za intenzivne barve perila (npr. za črno ali rdeče perilo). Število vrtljajev bo manjše, mencanje nežnejše.
- **OBČUTLJIVO 30**: vklopite ga, kadar so v stroju občutljive tkanine, ki bi jim običajno mencanje škodovalo. Program deluje z večjo količino vode in z zelo nežnimi ritmi mencanja ali celo brez njih.

MANJ ODLOČANJA,
VEČ UČINKOVITO OPRANEGA
PERILA



ENOSTAVNA IZBIRA NAJUSTREZNEJŠEGA PROGRAMA:
naj pere ta, ki to res zna.

ERGONOMSKO OBLIKOVAN GUMB:
pritegne pogled in poenostavi nastavitve.

ENERGIJSKA UČINKOVITOST A^{PLUS}:
varčujte pri energiji, ne pri oblačilih.

Neobčutljive tkanine;
Bolj umazano perilo




Občutljive tkanine;
Manj umazano perilo


PRAVI PROGRAM? ZAUPAJTE IZKUŠENIM.

Pri snovanju stroja za enostavno uporabo so bile upoštevane izkušnje evropskih gospodinj. Najbolj vidno izpostavljeni so programi, ki jih zares najpogosteje uporabljamo! Inovativna in preprosto razumljiva razporeditev programov na velikem gumbu olajša izbiro najustrežnejšega postopka pranja.




 Bombaž 95
predpranje



 Bombaž 80



 Bombaž 60
predpranje




 Bombaž 60



 Bombaž 40



 Bombaž 30
(+ skrajšanje na
17' program)



 Mix 60



 Mix 40



 Mix 30



 Mix 20
(hladno pranje)




 Občutljivo 30



 Volna 30



 Ročno pranje 30



NADZOR? S PRIKAZOVALNIKOM ENOSTAVNEJŠI.

Na enostavnost se lahko preprosto zanesete. Če postopek pranja raje nadzirate, je tu manjši LED prikazovalnik. Označuje stopnjo centrifugiranja pri izbranem programu, trajanje posameznega programa ter preostali čas do zaključka pranja.



RAJE JUTRI? NI PROBLEMA.

Stroj lahko polnite sproti, začetek pranja pa lahko nastavite z zakasnitvijo do kar 24 ur vnaprej.

ČIST STROJ?

SEVEDA: ZA ZARES ČISTO PERILO.

Perilo je ustrezno negovano, če je vselej zares čista tudi notranjost stroja. Za to zdaj poskrbi poseben samočistilni program SterilTub. Deluje na 80°C - za popolno higieno v notranjosti stroja!

17 MINUT?

DOVOLJ ZA ČISTO PERILO.

Sodobna pralna sredstva in napredna tehnologija zagotavljajo odlične pralne učinke tudi pri nižji temperaturi in v izjemno kratkem času. Izberite program bombaž 30 °C, ki ga lahko po želji skrajšate na pičlih 17 minut. Vaša težko pogrešljiva in manj umazana oblačila bodo na ta način čista, že tako nizka poraba energije pa bo še nižja.

LAŽJE, HITREJE, BOLJE?

SEVEDA!

Če želite, lahko s 3 enostavno razumljivimi funkcijskimi tipkami znižate število vrtljajev centrifuge, vključite dodatno izpiranje ali skrajšate program pranja. Manj vrtljajev bo olajšalo likanje, dodatno izpiranje bo prišlo prav alergijsko občutljivim, krajši programi pa bodo dovolj za manj umazano perilo.





ODEJO V STROJ?

SKOZI VELIKA VRATA.

Kar 33 cm široka odprtina vrat in široko odpiranje do kota kar 183 ° zagotavljata enostavno polnjenje in praznjenje bobna. Zato vlaganje velikih kosov perila - kot so odeje, blazine, posteljina - res ni več zapleten podvig.



UČINEK?

A^{PLUS}AA!

Napredna tehnologija UseLogic® zagotavlja, da so energijski, pralni in ožemalni učinek najvišjega razreda A.



WA 614 SYW

Pralni stroj



A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	A	Učinek ožemanja
6 kg	33 cm		Carbo tech		45 l

- UseLogic tehnologija
 - Polnitev: 1 - 6 kg
 - Boben iz nerjaveče pločevine
 - Odprtina vrat: 33 cm; kot odpiranja 180°
 - Število obratov centrifuge: 1400 obr./min, nastavljeni obrati
 - Poraba vode: 45 l
 - Optimalno upravljanje preko Simplicity gumba: Bombaž, Mix ali Občutljive tkanine
 - QuickWash 17' program
 - SterilTub samočistilni program
 - LED prikazovalnik
 - Prikazovalnik poteka pranja
 - Digitalni prikazovalnik preostalega časa pranja
 - Prednastavitev začetka delovanja (24h)
 - Senzorska kontrola penjenja
- Dimenzije (š x v x g) : 60 x 85 x 60 cm

WA 612 SYW

• 1200 obratov centrifuge

A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	B	Učinek ožemanja
---------------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------

WA 610 SYW

• 1000 obratov centrifuge

A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	C	Učinek ožemanja
---------------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------



WA 614 SYB

Pralni stroj



A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	A	Učinek ožemanja
6 kg	33 cm		Carbo tech		45 l

- UseLogic tehnologija
 - Polnitev: 1 - 6 kg
 - Boben iz nerjaveče pločevine
 - Odprtina vrat: 33 cm; kot odpiranja 180°
 - Število obratov centrifuge: 1400 obr./min, nastavljeni obrati
 - Poraba vode: 45 l
 - Optimalno upravljanje preko Simplicity gumba: Bombaž, Mix ali Občutljive tkanine
 - QuickWash 17' program
 - SterilTub samočistilni program
 - LED prikazovalnik
 - Prikazovalnik poteka pranja
 - Digitalni prikazovalnik preostalega časa pranja
 - Prednastavitev začetka delovanja (24h)
 - Senzorska kontrola penjenja
- Dimenzije (š x v x g) : 60 x 85 x 60 cm

WA 612 SYB

• 1200 obratov centrifuge

A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	B	Učinek ožemanja
---------------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------

WA 610 SYB

• 1000 obratov centrifuge

A PLUS	Energijski razred	A	Učinek pranja	C	Učinek ožemanja
---------------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------



WS 512 SYW

Pralni stroj - slim



A	Energijski razred	A	Učinek pranja	B	Učinek ožemanja
5 kg	33 cm		Carbo tech		45 l

- UseLogic tehnologija
 - Polnitev: 1 - 5 kg
 - Boben iz nerjaveče pločevine
 - Odprtina vrat: 33 cm; kot odpiranja 180°
 - Število obratov centrifuge: 1200 obr./min, nastavljivi obrati
 - Poraba vode: 45 l
 - Optimalno upravljanje preko Simplicity gumba: Bombaž, Mix ali Občutljive tkanine
 - QuickWash 17' program
 - SterilTub samočistilni program
 - LED prikazovalnik
 - Prikazovalnik poteka pranja
 - Digitalni prikazovalnik preostalega časa pranja
 - Prednastavitev začetka delovanja (24h)
 - Senzorska kontrola penjenja
- Dimenzije (š x v x g) : 60 x 85 x 60 cm

WS 510 SYW

• 1000 obratov centrifuge

A	Energijski razred	A	Učinek pranja	C	Učinek ožemanja
----------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------



WS 512 SYB

Pralni stroj - slim



A	Energijski razred	A	Učinek pranja	B	Učinek ožemanja
5 kg	33 cm		Carbo tech		45 l

- UseLogic tehnologija
 - Polnitev: 1 - 5 kg
 - Boben iz nerjaveče pločevine
 - Odprtina vrat: 33 cm; kot odpiranja 180°
 - Število obratov centrifuge: 1200 obr./min, nastavljivi obrati
 - Poraba vode: 45 l
 - Optimalno upravljanje preko Simplicity gumba: Bombaž, Mix ali Občutljive tkanine
 - QuickWash 17' program
 - SterilTub samočistilni program
 - LED prikazovalnik
 - Prikazovalnik poteka pranja
 - Digitalni prikazovalnik preostalega časa pranja
 - Prednastavitev začetka delovanja (24h)
 - Senzorska kontrola penjenja
- Dimenzije (š x v x g) : 60 x 85 x 60 cm

WS 510 SYB

• 1000 obratov centrifuge

A	Energijski razred	A	Učinek pranja	C	Učinek ožemanja
----------	-------------------	----------	---------------	----------	-----------------



Gorenje, d. d.
Partizanska 12
3320 Velenje
Slovenija
Tel.: 03 899 1000
Faks: 03 899 1000
www.gorenje.com
