

SIMPLICITY ПРИГОТОВЛЕНИЕ

gorenje





  Хлеб: 200°С





  Рыба: 240°С







  Шницели: 240°С



  Цыпленок: 170°С



  Пицца: 200°С

  Быстрый нагрев
духовки:
160 - 275°С

  Функция
AquaClean: 70°С

  Подогрев посуды:
60°С

  Размораживание



  Мелкая выпечка/
кексы: 160°С

ОДИН ШАГ ДО АРОМАТНОЙ ПИЦЦЫ

gorenje

Выберите программу «Пицца»



A

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления А, экономичная работа.



HomeMADE

Духовка HomeMADE: единственный аналог дровяной печи!



BigSpace

BigSpace — просторная духовка.



PerfectGrill

PerfectGrill — для равномерного пропекания.



Dynamic Cooling

DynamiCooling — для охлаждения наружных поверхностей духовки.



Cool Door

Холодная дверца духовки, без опасности ожогов.

Больше полезных советов по приготовлению блюд вы найдете на www.gorenje.com